

1. **TV aanzetten** met de afstandsbediening van de TV.
Druk op de **Source knop** en dan naar **HDMI ...** en dan op **OK**.
2. Kerk TV aanzetten:
Rode STB knop (A) indrukken.
Na verloop van tijd krijgt u automatisch de Kerk waar u bij aangesloten bent.
(Indien er uitgezonden wordt)
3. Andere kerk kiezen:
Kies het **nummer (D)** van de kerk die u wilt bekijken. (B.v. 4 voor Ichthuskerk).
U krijgt nu de keuze tussen “LIVE” en “HERHALING”
Druk op **OK (B)**.
Na verloop van tijd krijgt U automatisch de kerk die U gekozen hebt.
(Indien er uitgezonden wordt)
4. Herhaling bekijken :
Kies het **nummer (D)** van de kerk die u wilt bekijken. U krijgt nu de keuze tussen “LIVE” en “HERHALING”.
Kies met behulp van de **pijltjes knop (C)** “HERHALING” en druk op **OK (B)**.
Kies nu met behulp van de **pijltjes knop (C)** de dienst (datum) die u wilt bekijken en druk nogmaals op **OK (B)**.
Na verloop van tijd krijgt U automatisch de dienst die U gekozen hebt.
5. Geluid:
Regelen met de afstandsbediening van de TV.
6. Kerk TV uitzetten:
Druk de **Rode STB knop (A)** in.
7. Druk op de afstandsbediening van de TV op de **Source knop** en dan naar TV-kijken en dan op **OK**. U krijgt nu weer de gewone TV.

